



Central IR Connecting Block 1 Zona 4 Emissores

Versão 2017.06.05

Você acaba de adquirir um produto AV LIFE!!!

Não deixe de acessar nosso site www.avlife.com.br para ficar por dentro das novidades, assistir a vídeos, baixar esquemas de montagem e folhetos sobre nossos produtos

1. Especificações:

- * Permite a transmissão do sinal de IR para até 4 emissores IR a partir de um receptor IR.
- * Receptor IR funciona nos mais variados tipos de iluminação ambiente, inclusive com lâmpada fluorescente compacta(CFL).
- * O kit inclui (1) uma Central IR (Connecting Block) e (1) Fonte de alimentação 5Vcc.
- * Suporta até 4 emissores IR de 1 ou 2 canais. Pode controlar até 8 fontes utilizando 4 emissores de 2 canais.
- * Frequência do receptor IR: 30 kHz a 60kHz.
- * Frequência do transmissor IR: 38kHz e 56kHz
- * Alcance: 12m a 38kHz e 7,5m a 56kHz.
- * Fonte de energia 5Vcc (500mA).
- * Dimensões da Central IR(Connecting Block)
 - Entre as abas de fixação: 92mm.
 - (L)73mm x (C)32mm x (A)19,7mm.

2. Conteúdo:

01 Central IR (Connecting Block).

01 Fonte de energia 5Vcc.

3. Instalação:

Antes da utilização do produto, por favor verifique o conteúdo da embalagem e certifique-se de que os itens correspondem a lista acima.

Posicione o receptor IR no seu local desejado. Você poderá fixá-lo no local utilizando fita dupla face.

Posicione o emissor IR na fonte a qual deseja controlar, removendo a fita do adesivo em sua face (Posicione-o diretamente no sensor IR da fonte).

Conecte o receptor IR na interface de entrada (IR Target) na central IR (Connecting Block) e conecte os emissores IR nas interfaces de saída (EMITTERS) na central IR.

Conecte a fonte de energia.



4. **Atenção:**

- . A qualidade dos cabos CAT5e/6 podem influenciar na qualidade do sinal e na distancia alcançada.
- . Mantenha as embalagens e manuais para efeito de garantia e futuras consultas (durante o tempo da garantia – 6 meses).
- . Qualquer duvida ou problema, entre em contato com SAC (sac@discabos.com.br) ou telefone 11 4783-4186.
- . Tome cuidado ao conectar os dispositivos USB, verifique a posição do conector e plugue-o devagar.

5. **Dicas / Resolução de Problemas:**

- Sempre verifique se a luz do Power (energia) esta acesa. Se estiver muito fraca ou piscando, troque a fonte de alimentação por outra compatível.
- Tome cuidado com a posição do emissor. Caso ele não esteja na posição correta, ele não conseguira controlar o equipamento solicitado.

6. **Garantia / Certificado:**

Os produtos AVLIFE – Discabos tem garantia de 6 meses, a partir da data de compra, apenas contra defeitos de fabricação; os danos causados por quedas, acidentes, negligencia, mau uso ou anomalias na rede elétrica, não estão inclusos na garantia do produto.

LEIA SEMPRE O MANUAL ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

Para utilizar a garantia, o cliente, por sua conta, deve enviar os produtos para:

DISCABOS COM. IMP. EXP. ACESS. ELETROELETRON. .LTDA., Av. Ibirama, 1064, Pq. Industrial Daci
Taboão da Serra / SP, CEP 06785-300 , A/C Suporte – Manutenção.

Para exercer a garantia o equipamento deve acompanhar:

- Todos seus acessorios originais, juntamente com sua embalagem
- Cópia da Nota Fiscal de compra, com local e data
- Relatório do defeito apresentado e circunstancias da instalação
- Dados completos do remetente

A falta de qualquer desses itens pode acarretar em não aceitação pela fabrica do produto, o que cancelaria a garantia.

A fabrica se compromete, em no máximo 30 dias úteis, testar e avaliar a garantia ou posterior manutenção do produto (o que poderá ter custo fixado pela empresa de manutenção) caso esse não cumpra as especificações acima ou esteja fora do prazo de validade.

A DISCABOS – AVLIFE reserva -se o direito de avaliar e julgar a causa do defeito apresentado pelo produto.

DISCABOS COM. IMP. EXP . ACESS. ELETR. LTDA. – CNPJ. 00.898.953/0001 -19

Av. Ibirama, 1064 – Pq. Ind. Daci – CEP 06785 -300 - Taboão da Serra / SP – BRASIL

Fone/Fax: 11 - 4783-3595 / 4783-4186 / 4137-3283 / 4139-5261 - E-mail: discabos@discabos.com.br
